TRUCK CRANE MD 120

MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO



SEÇÃO 01

INFORMAÇÕES GERAIS

Estamos orgulhosos pela sua opção por este equipamento.

Como proprietário do guindaste MadalPalfinger, você possui um equipamento de alta tecnologia que incorpora nossa longa e orgulhosa história de excelência.

Este equipamento foi dimensionado e fabricado inteiramente pela MadalPalfinger para realizar trabalhos de elevação e transferência dos mais diferentes tipos de equipamentos e resistir aos mais variados choques, no qual está sujeito em suas jornadas de trabalho.

Madal-Palfinger - Documentação Técnica e Pós-Venda:
Rua Flávio Francisco Bellini, n° 350
Bairro Salgado Filho
Caixa Postal: 366
CEP: 95098-170

Caxias do Sul - RS Fone: 0xx 54 3026-7000 Fax: 0xx 54 3026-7001

E-mail: assistencia_tecnica@madal.com.br Site: www.madalpalfinger.com

1- Introdução

Este MANUAL foi elaborado para proporcionar-lhes informações e instruções necessárias para utilização, manutenção periódica e pedido de peças, além de apresentar-lhes as normas básicas de segurança e os dados técnicos referentes as características construtivas do seu guindaste.

Antes de colocar o guindaste em funcionamento pela primeira vez, leia com atenção todas as instruções aqui contidas. A durabilidade do guindaste, assim como seu desempenho, dependerá dos cuidados a serem prestados ao mesmo, principalmente no que se refere ao seu amaciamento e sua manutenção periódica.

Para operação e manutenção do veículo sobre o qual está instalado o equipamento, consulte os manuais do fabricante do veículo.

Madal-Palfinger Documentação Técnica

SUMÁRIO

Seção 1	: Infoi	rmação geral	
	1 -	Introdução	4
	2 -	Normas de segurança	7
	3 -	Especificações técnicas	
Seção 2	: Instr	rumentos, controles de componentes	
	1 -	Identificação geral de componentes e suas funções	15
	2 -	Controles do guindaste e sapatas	16
	3 -	Assento do operador	21
	4 -	Dispositivos de segurança operacional	22
Seção 3	: Ope	ração	
	1 -	Sistema de controle de carga	. 25
	2 -	Operando o guindaste	
		2.1 - Acionando o sistema hidráulico através da tomada de força	28
		2.2 - Patolamento do guindaste	
		2.3 - Operando sem o uso da lança auxiliar JIB	30
		2.4 - Uso da lança auxiliar JIB	31
		2.5 - Causas que podem provocar descontrole da carga	32
Seção 4	: Man	utenção e conservação do guindaste	
	1 -	Lubrificação e graxa	
		1.1 - Pontos gerais de aplicação e graxas recomendadas	34
	2 -	Cabos de aço	
		2.1 - Lubrificação dos cabos de aço	
		2.2 - Opções de lubrificantes que podem ser utilizados	
		2.3 - Inspeção dos cabos	37
	3 -	Manutenção do guincho hidráulico	
		3.1 - Verificação do nível de óleo	
		3.2 - Troca do óleo	39
	4 -		
		4.1 - Cuidados com o sistema hidráulico	
		4.2 - Tabela de óleos hidráulicos recomendados	
		4.3 - Verificação do nível de óleo hidráulico	
		4.4 - Troca do óleo hidráulico	42

SUMÁRIO

4.5 - Eliminação de ar do sistema hidráulico	43
4.6 - Limpeza do filtro de ar do respiro	43
4.7 - Manutenção do filtro de sucção	44
4.8 - Manutenção do filtro de retorno	45
5 - Conservação do equipamento em períodos inativos	
6 - Análise de anormalidades no funcionamento - causas e soluções	
6.1 - No sistema hidráulico	47
Seção 5: Garantia e Entrega Técnica	
1- Identificação do equipamento	51
2 - Termo de garantia MadalPalfinger	52
3 -Entrega Técnica	55

2- Normas de Segurança

Notas:

- 1- Recomendamos que o operador do guin daste MadalPalfinger MD 120 TM siga as normas da publicação da "ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS -PNB 153 - (Apêndice)".
- 2 O operador dos produtos MadalPalfinger recebe um treinamento rigoroso por oca sião da Entrega Técnica, onde além dos aspectos técnicos e operacionais, são abordados todos os aspectos de seguran ça.
 - Ao elaborar o presente manual, houve também a preocupação quanto a seguran ça.Mas, se mesmo assim você encontrar dúvidas, consulte o Departamento de Pós-Vendas MadalPalfinger veja dados na pá gina 03.
- 1- A compreensão exata do gráfico de carga é sem dúvida uma das recomendações expressas mais importantes em termos de segurança operacional.
 Consulte o capítulo 1 na seção Operação.
- 2 O operador deverá conhecer a capacida de nominal de sua máquina, nunca permi tindo carga excessiva, o que acarretará danos ao guindaste e possíveis acidentes; NUNCA ULTRAPASSE O LIMITE MÁXI MO DE CAPACIDADE DE CARGA.
- 3- Ao girar a lança, a força centrífuga faz gi rar também a carga. Por este motivo, o giro do guindaste deverá ser sempre lento e cauteloso, para inibir o movimento da carga, durante esta operação.

- 4 Tenha cuidado com a carga. Mantenha-a o mais próximo possível do guindaste e do solo;
- 5- Somente os operadores devidamente treinados e qualificados devem operar o guindaste;
- 6 O operador do guindaste deve ter percep ção visual, com um campo de no mínimo quarenta e cinco graus (45°), mantendose todas as partes do seu grupo, sempre, no interior da cabina de operação;
- 7- Sempre que abandonar a cabina de ope ração, certifique-se que as sapatas estão abaixadas e firmes, a carga posicionada no solo e os freios do veí culo acionados.
- 8- Nunca deixe o guindaste parado com a carga suspensa;
- 9- Você deve saber utilizar corretamente o extintor de incêndio, que se encontra na cabina de comando;
- 10- O levante de pessoas através do guin daste somente é permitido se for em plataforma construída com proteção ne cessária para este fim, com corrimões e sistemas de segurança;

2- Normas de Segurança

- 11- Nunca deixe que pessoas estranhas cir culem ou permaneçam paradas embaixo da carga ou da lança de elevação. O operador deve estar atento sem pre ao movimento de pessoas e veículos ao seu redor. O recomendável é sempre isolar a área
 - de trabalho:
- 12- Observe cuidadosamente o espaço livre para evitar batidas, especialmente na lan ça e no cilindro hidráulico de elevação;
- 13- O operador deverá evitar elevar cargas instáveis e suspeitas à queda, devendo selecionar convenientemente a amarração da mesma:
- 14- Tome cuidado para que as cargas com pridas não girem e batam na lança, evi tando manobras bruscas, pois o movimen to pendular aumenta o risco de acidentes;
- 15- Quando você estiver levantando e empilhando material, mantenha o pé no pedal do freio do guincho que está em uso.
- 16 Para descarregar em situação normal é suficiente baixar o cabo até que a carga toque o solo ou o local de empilhamento suavemente:
- 17- O operador deverá evitar arrastar a carga ao girar a lança, devendo inicialmente erquê-la do solo, elevando ou estendendo a lança;
- 18- Ao movimentar a lança perto de redes elé tricas o operador deverá ter o máximo de cuidado para não tocá-la. Quando a operação for próxima de redes elétricas, deve ser providenciado o desli gamento da mesma, até concluir a opera ção com o guindaste;
- 19- Nunca participe ou promova competições

- ou exibicionismos de qualquer natureza com o guindaste. Acidentes de conseqü ências imprevisíveis podem ocorrer, além desta prática ser passível de punição se vera pela lei;
- Mantenha os degraus, os estribos,a pla-20taforma de acesso e os pedais livres de graxa, óleo ou barro;
- 21-A observação constante dos instrumentos durante a operação do equipamento, poderá indicar ao operador diversos tipos de anomalias. Por isso, o operador deverá manter-se atento, para qualquer tipo de sinal anormal que possa surgir. Importante!
- 22- A MadalPalfinger não se responsabiliza por aplicações do guindaste que não sejam estritamente relacionadas com movimentação de cargas.

1 - Modelo

Guindaste Hidráulico sobre caminhão MD 120 TM

2- Capacidade

24 toneladas métricas à 5000 mm do centro de giro

3- Sistema Hidráulico:

Alimentado por uma bomba de engrenagens, com pressão de trabalho compatível e vazão nominal de 90 LPM, acionada através de um eixo cardan, ligado a toma da de força do caminhão, ou acoplada e acionada através de tomada de força especial com fator de multiplicação 2:1, para veículos da linha Volvo e MBB 2638.

Pressão de Trabalho......190 Kg/cm2.

4- Dispositivos de segurança

Consulte o capítulo 3 da seção 2: Instrumentos, controles e componentes

5- Lança

- Comprimento recolhida	5795 mm
- Comprimento estendida	12295 mm
- Estendida com JIB	17409 mm
- Comprimento da JIB	5114 mm
Velocidade de extensão (tempo) para abrir	30 seg.
para fechar	60 seg.
- Velocidade de elevação (tempo) para abrir	20 seg.
para fechar	45 seg.
- Extremidade da lança	04 roldanas
- Extremidade da JIB	01 roldana

6 - Guincho

- Acionamento através de motor hidráulico de engrenagens. Movimentação para cima e para baixo.

- Força de tração	4000 Kg (máximo)
- Velocidade do cabo	40 m/minuto

- Bloco do gancho principal3 roldanas com gancho e trava

- Secundário com gancho e trava.

7 - Giro

Acionado hidraulicamente através de dois cilindros, com dupla ação, atingindo 120º (cento e vinte graus) de giro.

Velocidade de giro10 graus/seg.

8 - Sapatas

DIANTEIRAS

Com movimentos horizontal e vertical hidráulicos através de cilindros de dupla ação, com válvulas de retenção pilotada no cilindro vertical e comandos independentes.

TRASEIRAS

Com movimento vertical hidráulico através de cilindros de dupla ação, com travamento mecânico.

Dispõe de roletes na extremidade para permitir pequenos deslocamentos com a carga na traseira e em pisos planos.

9 - Capacidades

- Tanque hidráulico:	120 litros
- Sistema hidráulico(mangueiras, válvulas e cilindros)	140 litros
- Tipo de óleo recomendado	ISO VG 68 Ver tabela no item 5.2

10 - Pesos aproximados

- Total	24.600 kg
- Frontal	7.700 kg
- Traseiro	16.810 kg

12- Dimensões

- Gancho*:

- Altura com lança retraída	6500 mm
-Altura com lança estendida	11.800 mm
- Altura com lança JIB	15.900 mm
- Velocidade do gancho (7 cabos)	


* Para informações operacionais, consulte o Capítulo 1 na seção 3: Operação

Larguras:

- De transporte	2520 mm
-----------------	---------

- Em posição de trabalho5500 mm

Dimensões gerais




^{*}As dimensões acima podem ter variações conforme o modelo do caminhão

SEÇÃO 02

INSTRUMENTOS E COMANDOS

1- Identificação geral de componentes e suas funções



- 1- Tanque hidráulico
- 2- Guincho
- 3- Coluna giratória
- 4- Lança externa
- 5- Cilindro hidráulico de elevação
- 6-Cilindro hidráulico de giro
- 7- Descanso da lança
- 8- Cilindro hidráulico de extensão da lança

- 9- Lança interna I
- 10- Lança interna II
- 11- Lança jib
- 12- Sapatas traseiras
- 13- Estrutura
- 14- Sapata dianteira direita
- 15- Sapata dianteira esquerda


Os comandos consistem basicamente de 2 grupos:


- 1- Tecla de acionamento da tomada de força, no painel do caminhão.
- 2- 10 alavancas iguais, na lateral do caminhão para o controle das sapatas e guindaste;
- 2.1 Tecla (1) da tomada de força


O sistema hidráulico, responsável pelo funcionamento de todo o guindaste e sapatas, é acionado através da tomada de força, adaptada ao caminhão e que toma o movimento a partir da caixa de câmbio.

- a) A alavanca de marchas do caminhão: deve estar em neutro (ponto morto);
- b) O freio de estacionamento deve ser acionado;
- c) O pedal da embreagem deve ser acionado até o fundo;
- d) a pressão do sistema pneumático do caminhão deve estar pelo menos 6 bar.


Veja na pg 28 o procedimento para acionar a tomada de força.







2.2 - Controles hidráulicos do guindaste










- 11 Alavanca do acelerador do motor.
- 12 Pino de travamento do braço da sapata: guardado no suporte.
- 13 Plaqueta de identificação da função das alavancas, fixada na lateral do caminhão.



NOTAS:

1- Antes de acionar a extensão das sapatas, remova o pino de travamento (12- pg 17) de cada um dos braços de extensão. Guarde os pinos nos seus suportes.

2.2 - Comandos e controles do guindaste

Ao puxar as alavancas (para trás), os componentes se movimentarão também para trás e à direita.

Ao empurrar as alavancas (para frente)., os componentes também se afastarão e girarão à esquerda.

Quanto maior o curso das alavancas desde a posição de neutro, maior será a velocidade de movimentação dos componentes.

1- Alavanca do guincho

- Para frente baixa o gancho.
- Para trás recolhe o gancho.

2- Alavanca do giro

- Para trás: giro à direita (sentido horário).
- Para frente: giro à esquerda (anti-horário).
- Para cessar o giro, retorne a alavanca à posição neutra.

3- Alavanca de extensão/recolhimento da lança

- Para trás: recolhe-se a lança
- Para frente: estende-se a lança
- Para cessar o movimento, retorne a alavanca à posição neutra.

OBS: Ao estender a lança, fique atento quanto ao sobre-enrolamento do cabo. Por isso, mantenha sempre uma folga segura entre o gancho e a extremidade das lanças.

A rotação do motor deve ser compatível com cada situação de operação: não muito baixa a ponto de desligar no momento da carga, nem muito acelerado, especialmente quando se deseja movimentos mais lentos e contro-

lados. Para um controle preciso e ajustado, todas as alavancas podem ser movimentadas, a um curso mínimo.

Veja vista geral de identificação na próxima página.

4- Alavanca de elevação/abaixamento da lança.

- Para trás: levanta-se a lança
- Para frente: abaixa-se a lança
- Para cessar o movimento, retorne a alavanca à posição neutra.

OBS: Para elevar a carga, deixe a lança sempre na posição mais próxima possível da vertical, evitando o arraste.

Verifique sempre o espaço livre ao redor do guindaste e se as sapatas estão estendidas corretamente.

5- Sapata traseira direita

- Para frente: Levanta sapata

- Para trás: Abaixa sapata

6- Sapata traseira esquerda

- Para frente: Levanta sapata

- Para trás: Abaixa sapata

7- Sapata dianteira direita

- Para frente: Levanta sapata

- Para trás: Abaixa sapata

8 - Sapata dianteira esquerda

- Para frente: Levanta sapata

- Para trás: Abaixa sapata

9 - Extensão sapata direita

- Para frente: Recolhe braço


- Para trás: Estende braço

10- Extensão sapata esquerda

- Para frente: Recolhe braço

- Para trás: Estende braço


Comando sem banco do operador




- 1- Sobe gancho
- 2- Desce gancho
- 3- Giro Horário
- 4- Giro Anti-horário
- 5- Desce lança
- 6- Sobe lança
- 7- Estende lança
- 8- Recolhe lança
- 9- Baixa sapata traseira esquerda
- 10- Sobe sapata traseira esquerda

- 11- Baixa sapata traseira direita
- 12- Sobe sapata traseira direita
- 13- Baixa sapata dianteira direita
- 14- Sobe sapata dianteira direita
- 15- Baixa sapata dianteira esquerda
- 16- Sobe sapata dianteira esquerda
- 17- Estende braço sapata esquerda
- 18- Recolhe braço sapata esquerda
- 19- Estende braço sapata direita
- 20- Recolhe braço sapata direita

Comando com banco do operador




- 1- Recolhe braço sapata esquerda
- 2- Estende braço sapata esquerda
- 3- Estende braço sapata direita
- 4- Recolhe braço sapata esquerda
- 5- Baixa sapata esquerda
- 6- Sobe sapata esquerda
- 7- Baixa sapata direita
- 8- Sobe sapata direita
- 9- Baixa sapata traseira esquerda
- 10- Sobe sapata traseira esquerda
- 11- Baixa sapata traseira direita
- 12- Sobe sapata traseira direita



- 13- Desce gancho
- 14- Sobe gancho
- 15- Sobe lança
- 16- Desce lança
- 17- Estende lança
- 18- Recolhe lança
- 19- Giro horário
- 20- Giro anti-horário

3- Assento do operador





Assento do operador

O guindaste MD 120, opcionalmente pode ser adaptado com assento do operador na coluna giratória. Com isso ganha-se maior visibilidade, conforto e agilidade na operação.

Neste caso as alavancas são divididas em dois grupos:

- a) Comando na coluna (4 alavancas)
- Guincho
- Giro
- Elevação
- Extensão.
- b) Comando na estrutura (6 alavancas)
- Extensão braço sapata esquerda
- Extensão braço sapata direita
- Sapata esquerda
- Sapata direita
- Sapata traseira esquerda
- Sapata traseira direita

4 - Dispositivos de segurança

1- Trava de segurança nos ganchos.

Este dispositivo serve para impedir que o cabo de aço se solte do gancho correndo o risco de causar acidentes.

2 - Válvulas de contrabalanço no acionamento do guincho.

Localizada junto ao motor hidráulico do guincho. A função desta válvula é impedir a queda da carga em caso de uma ruptura de mangueira.

3 - Válvulas de segurança e retenção nas linhas de fluxo:

Localizadas sobre cada um dos 2 cilindros das sapatas.

Estas válvulas asseguram a completa imobilidade da haste dos cilindros em caso de ruptura de mangueira;

4 - Pino trava das sapatas

Estes pinos deverão ser utilizados para travar os braços das sapatas, seja quando o caminhão estiver em movimento, ou trabalhando com o guindaste e em posição de transporte. Estes deverão estar posicionados em seus lugares, para evitar o deslizamento dos braços das sapatas. Observe figura ao lado.

5- Indicador de graus

Conforme a elevação da lança, este demostra o ângulo gradativamente, auxiliando na interpretação do gráfico.

6 - Indicador de giro

Serve para demonstrar as zonas I e II de atuação do guindaste. Também auxilia na interpretação do gráfico de carga. Observe no gráfico que cada zona tem a sua capacidade de carga específica.













SEÇÃO 03

OPERAÇÃO


1 - Sistema de controle de carga

A informação necessária para possibilitar um controle seguro da carga é proporcionado pelo gráfico, que se encontra fixado na coluna giratória do guindaste - veja figura abaixo:

1 - Gráfico de carga


NOTA:

Para um completo domínio da interpretação e uso do gráfico de cargas, mais as tabelas de regime de carga, é necessária a participação em cursos oferecidos pela MADALPALFINGER, por ocasião da Entrega Técnica, com emissão de Certificado




1 - Sistema de controle de carga

1.1- Gráfico de carga para caminhões MB 2635/ MB2638/Scania/Volvo com JIB.




1.2- Gráfico de carga para caminhões MB 2635/ MB2638/Scania/Volvo sem JIB.




1 - Sistema de controle de carga

1.3- Gráfico de carga para caminhões MB 2635/ MB2638/Scania/Volvo com JIB e sapata extensível.



1.4- Gráfico de carga para caminhões Ford Cargo/VW2622/26310 com e sem JIB.



Neste capítulo é apresentado o procedimento para as principais situações de operação.

Não é o objetivo, portanto, descrever e habilitar pessoas leigas a operar o guindaste. Isto porque, esta tarefa envolve segurança acima de tudo, perícia, habilidade e conhecimento do equipamento.

A Madal só considera apto a operar seus produtos, pessoas que participam, com aprovação, do treinamento na Entrega Técnica.

Assim, a empresa não assume quaisquer responsabilidades decorrentes do uso incorreto do equipamento ou por pessoas não devidamente habilitadas ou ainda, por equipamento fora de condições adequadas de manutenção e conservação.

2.1 - Acionando o sistema hidráulico através da fomada de força

- a) Coloque o caminhão na melhor posição possível para efetuar o trabalho, no que se refere a nível e firmeza do terreno, proximidade da carga a ser movimentada e todos os demais itens a nível de segurança envolvidos;
- b) Aplique o freio de estacionamento (3);
- c) Pise o pedal da embreagem do caminhão até o fundo:
- d) Antes de colocar a alavanca de marchas (2) em neutro (ponto morto), ligue a tomada de força através da tecla (1) ou alavanca, conforme o caminhão;
- e) Coloque a alavanca de marchas (2) em neutro:
- f) Solte lentamente o pedal da embreagem do caminhão.

O guindaste estará pronto para ser operado, pois o sistema hidráulico está em funcionamento.

A aceleração do motor do caminhão pode ser controlada no interior da cabina do guindaste e também através de uma alavanca existente na lateral do guindaste junto ao comando.

OBS:Para desligar a tomada de força, siga o procedimento acima na ordem inversa.



ATENÇÃO!

- 1 Para acionar a tomada de força, a pressão do ar do sistema pneumático do caminhão precisa estar em 6 bar ou mais.
- 2 Nunca movimente o caminhão com a tomada de força ligada! Este procedimento pode danificar a bomba hidráulica em segundos, bem como, causar danos à caixa de câmbio do veículo.

2.2 - Patolamento do guindaste

O "patolamento" consiste em estender os braços das sapatas e abaixar as sapatas ao solo, observando rigorosamente o procedimento abaixo.

Isto porque, o correto patolamento é condição fundamental para uma operação segura.

Além disso, este procedimento é necessário para qualquer tipo de operação efetuada com o guindaste.

- a) Acione o freio de estacionamento do caminhão e engate a tomada de força conforme descrito no item anterior;
- b) Retire o pino (A) dos braços de extensão das sapatas.
 Guarde os pinos em seus respectivos suportes como mostra a figura;
- c) Acelere o motor do caminhão através da alavanca (B);
- d) Estenda totalmente os braços das sapatas, de modo a obter o máximo de estabilidade do guindaste. Para isso, mova as 2 alavancas (1,2) no sentido 'ESTENDE", ou seja, puxe-as.

OBS: Para total segurança, trave os braços na posição estendida, utilizando os mesmos pinos (A);

e) Em seguida acione as sapatas dianteiras e traseiras, utilizando as alavancas (3,4,5 e 6).

Nivelamento do guindaste:


Abaixe totalmente as sapatas (curso total dos cilindros).

Em seguida, verifique o nivelamento, e, se necessário, movimente alguma(s) sapata(s) de modo a obter o perfeito nivelamento;

f) Para recolher as sapatas e braços de extensão, proceda na ordem inversa, observando o seguinte:

As alavancas agora devem ser empurradas no sentido de "LEVANTAR" as sapatas e "RECOLHER" os braços de extensão.

Veja as plaquetas existentes junto às alavancas.











Mesmo para pequenos deslocamentos, sempre recolha as sapatas e braços de extensão. Além disso, nenhum componente poderá ficar sem travamento sobre o guindaste,pois podem ocorrer perdas e acidentes. Fique atento!!!



2.3 - Operando sem o uso da lança auxili-


ar JIB

NOTAS:

- 1 Para optar entre o uso ou não da lança auxiliar, você deve estar de posse dos deslocamentos necessários para a carga que irá movimentar.
- Em seguida, consulte o gráfico de carga nas páginas 17 a 20.
- 2 Antes de operar o guindaste, leia com atenção as páginas 17 a 20 sobre o uso correto de cada comando.
- a) Acione a tomada de força e faça o patolamento do guindaste conforme descrito na pg. 28;



- a) Acione o guincho no sentido de abaixar o gancho. Para isso, empurre a alavanca (4) para frente;
- b) Simultaneamente, eleve a lança, puxando a alavanca (2) para trás até a posição máxima;
- c) O guindaste está pronto para operar:
- d) Levante ou abaixe a lança conforme necessário, através da alavanca (2);
 - Gire o guindaste se necessário, através da alavanca (3);
 - Abaixe ou levante o gancho, através da alavanca de comando (4) do guincho.
 - Estenda ou recolha os segmentos da lança, através da alavanca (1).





NOTA:

A partir desse momento, leve em consideração o gráfico de carga x área de operação conforme descrito nas páginas 17 a 20.

Retirando o guindaste de operação

Inverta a ordem do procedimento descrito até aqui, observando o seguinte:


- Gire o guindaste de modo que a lança fique voltada para a traseira do caminhão (alav. 3) pg30;
- Ao abaixar a lança, (alavanca 2), recolha o gancho simultaneamente (alavanca 4), evitando que os cabos fiquem soltos, podendo enrolar-se e ou sair dos canais das roldanas;




A lança JIB é composta de uma única estrutura:

Para utilizá-la consulte o gráfico de Carga x Área de operação para saber quais as partes que precisará na tarefa.

- a) Procedimento para utilizar a lança JIB
 - 1- Levante um pouco a lança principal.
- 2- Retire o pino (A) e coloque-o no ponto (B).
 - 3- Em seguida, retire o pino (C).
- 4- Estenda a lança até que a JIB desencaixe do cone.
- 5- Gire a lança JIB até que o ponto (D) coincida com o ponto (E) da lança principal.
- 6- Finalmente, coloque o pino (C) no ponto (E).









2.5 - CUIDADO! - Causas que podem provocar o descontrole da carga

Na operação com o guindaste, o maior perigo que se deve ter em mente, sem dúvida é o descontrole da carga que se encontra suspensa.

Por razão, reunimos neste capítulo as causas que podem provocar tal incidente.

Como precaução tenha em mente os itens relacionados abaixo.

- 1- Guindaste parado com carga suspensa;
- 2 Perda de pressão hidráulica no sistema após permanecer parado por longo período com carga suspensa. Veja como evitar problemas na pág. 47.
- 3 -Operador não treinado na MadalPalfinger e/ ou não capacitado conforme norma da ABNT;
- 4 Ultrapassar a capacidade de carga do guindaste. A completa compreensão do gráfico de carga x área de operação é condição básica e vital para quem se dispõe a operar o guindaste;
- 5 Cargas instáveis, como por exemplo: Cargas de grande tamanho sendo suspensas com incidência de ventos fortes;
- 6 Girar cargas compridas, podendo bater na lança movimento pendular;
- 7 Arrastar a carga ao girar a lança;
- 8 Terreno de operação não nivelado e/ou de baixa sustentação;

9 -Trabalhos próximos a redes elétricas. Neste caso, o perigo é ainda maior, devido ao risco de descargas elétricas fatais.

Conforme recomendado em "Normas de Segurança" - Seção 1, é recomendável desligar a rede elétrica durante toda a operação;

- 10 Instrumentos em mau estado de funcionamento e operador desatento aos mesmos;
- Desrespeitar as normas de segurança, tanto do guindaste como da empresa ou local em que se realiza o trabalho;
- 12 Cabos com vida útil acima da permitida ou com elevado número de arames rompidos;
- 13 Manutenção do guincho e dos seus acessórios deficiente.
- 14 Imprudência do operador.

Trabalho com excesso de horas, operador com cansaço, fadiga, etc.

SEÇÃO 04

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

1 - Lubrificação e graxa

1.1 - Pontos gerais de aplicação e graxas recomendadas.

Abaixo são apresentados os diversos pontos de aplicação, com a respectiva localização e intervalos de aplicação recomendados.

Os intervalos consideram condições normais de utilização. Ou seja, se o equipamento for utilizado em condições severas, reduza os intervalos.

Entende-se por condição severa, a operação contínua por muitas horas, temperatura ambiente elevada ou muito baixa, intempéries e elevada umidade ou concentração de poeira.


Utilize somente graxas de boa qualidade,

de fabricantes de confiança e indicadas para cada caso, conservando-as em recipientes limpos e tampados;

Verifique sempre se os equipamentos utilizados para efetuar a lubrificação estão limpos.

Antes de iniciar a lubrificação, limpe os pinos graxeiros, pinos e outros pontos de lubrificação, retirando também quando possível, o excesso de graxa velha.

Recomendamos utilizar, para os pontos de lubrificação, graxas à base de sabão de lítio.



- 1 Óleo hidráulico
- 2 Filtro de ar
- 3 Óleo hidráulico do guincho
- 4 Pino articulação lança e coluna giratória
- 5 Fundo cilindro hidráulico de elevação
- 6 Cabeça cilindro hidráulico de elevação
- 7 Intervalo entre lança externa
- 8 Intervalo entre lança I e lança II
- 9 Roldana lanã interna II

- 10 Roldana lança JIB
- 11- Rolamento do gancho
- 12 -Pino rolete das sapatas
- 13 Cabeça cilindro hidráulico de giro
- 14 Bucha inferior da coluna
- 15 Bucha superior da coluna

1 - Lubrificação e graxa

Lubrificação das lanças.

A lubrificação regular e manual das superfícies de deslizamento das lanças, com graxa de alta qualidade é imprescindível. Recomendamos utilizar graxas à base de sabão de lítio para esta aplicação. Antes de aplicar a graxa, faça a limpeza completa dos segmentos das lanças. Estenda totalmente as lanças e lave-as com jato de água quente com detergentes adequados.

Após, deixe secar as peças totalmente ao sol e aplique a graxa com um pincel ou rolo.

Tabela de similaridade de graxas

Fabricante	Grau NLGI-2	
Petrobrás Fl Brasil Ipiranga Mobil Shell	Graxa LM-2 Lubrax industrial GMA-2 Jota MP-2 Lltholine MP2 Mobilgrease n° 2 Alvania R2 Marfak MP-2	

PLANO DE MANUTENÇÃO													
			PERÍODO EM HORAS										
P O N T O S	LOCALIZAÇÃO	OPERAÇÃO	N° P O N T O S	20	50	100	250	300	500	600	750	1000	2000
1	Óleo hidráulico	Substituir	-				*					*	
2	Filtro de ar	Verificar Limpar	1				*						
3	Óleo hidráulico do guincho	Substituir	-		*				*				
4	Pino articulação lança e coluna giratória	Limpar Engraxar	1		*								
5	Fundo cilindro hidráulico de elevação	Limpar Engraxar	2		*								
6	Cabeça cilindro hidráulico de elevação	Limpar Engraxar	2		*								
7	Intervalo lança externa e interna	Limpar Engraxar	4		*								
8	Intervalo lança I e lança II	Limpar Engraxar	4		*								
9	Roldana lança interna II	Limpar Engraxar	1		*								
10	Roldana lança JIB	Limpar Engraxar	1		*								
11	Rolamento do gancho	Limpar Engraxar	1		*								
12	Pino rolete das sapatas	Engraxar	2		*								
13	Cabeça cilindro hidráulico de giro	Engraxar	2		*								
14	Bucha inferior da coluna	Engraxar	2		*								
15	Bucha superior da coluna	Engraxar	1		*								
16	Filtro de sucção	Substituir	1					*		*			


2 - Cabos de aço

Informações obtidas e extraídas do Guia sobre cabos do fabricante CIMAF.


Partes constituintes de um cabo:

Passo de um cabo:

É a distância em que uma perna dá uma volta completa em torno da alma do cabo.



Forma correta de medir o diâmetro de cabos:




2.1 - Lubrificação dos cabos de aço


Uma das causas que mais afeta a vida útil dos cabos de aço é a corrosão, o que também compromete a resistência do mesmo.

Além de proteger contra corrosão, a lubrificação diminui o atrito interno e externo dos cabos e as roldanas, reduzindo com isso também a possibilidade de distorções.

Quando for indicada a necessidade de relubrificação, seja pela aparência seca típica, ou após o cabo ter estado fora de serviço durante longos períodos, ele deve ser limpo com escova de aço e lubrificado conforme descrito.



Aplicação correta de grampos (clips) em laços (slings)



Formas de aplicação e tipos de lubrificantes

O lubrificante deverá ser suficientemente óleo quando aplicado para penetrar na alma, permanecer macio e elástico.

Deve ser também aderente para resistir à expulsão pela vibração ou mudança brusca de direção.

Lubrificante recomendado Texaco - Crater 2x Petrobrás - GBA 250 FL

2 - Cabos de aço

2.2- Opções de lubrificantes podem ser utilizadas:

1 - Óleo aplicado com pincel, gotejamento ou pulverização.

OBS: Não utilize óleo queimado. Prefira óleos especiais para esta finalidade.

2 - Lubrificante em forma de aerosol (spray), recomendamos normamente para correntes de transmissão. Estes produtos contém solvente combinado com graxa de boa adesividade.

Ao aplicar sobre o cabo, o solvente promove a boa penetração da graxa para todos os fios dos cabos e em seguida evapora, assegurando uma lubrificação eficiente, duradoura e resistente às intempéries.

2.3 - Inspeção dos cabos

CUIDADO!

Os cabos de aço quando em serviço devem ser inspecionados periodicamente, a fim de que se a sua substituição seja determinada sem que o seu estado chegue a apresentar o perigo de uma ruptura.

1 - Arames gastos por abrasão :

Mesmo que os arames não cheguem a se romper, podem atingir um ponto de desgaste tal que diminua consideravelmente o coeficiente de segurança do cabo de aço, tornando o seu uso perigoso.

Na maioria dos cabos flexíveis o desgaste por abrasão não constitui um motivo de substituição se os mesmos não apresentarem arames partidos. Quando se observa uma forte redução da seção dos fios externos e, conseqüentemente, do diâmetro do cabo, atenção deve ser redobrada.



2 - Corrosão:

Durante a inspeção deve-se verificar cuidadosamente se o cabo de aço não está sofrendo corrosão. É conveniente também uma verificação no diâmentro do cabo em toda sua extensão, para investigar qualquer diminuição brusca do mesmo. Essa redução pode ser devida a decomposição da alma de fibra por ter secado e deteriorado, mostrando que não há lubrificação interna no cabo, e conseqüentemente poderá existir também uma corrosão interna no mesmo. A corrosão interna representa um grande perigo pois ela pode existir sem que se manifeste exteriormente.

3 - Maus tratos e nós:

Deve-se inspecionar todo o comprimento do cabo para verificação da existência de nós ou qualquer anormalidade no mesmo que possa ocasionar um desgaste prematuro ou ruptura do cabo, principalmente junto às fixações.

4 - Número de arames rompidos:

Deve-se anotar o número de arames rompidos em 1 passo do cabo. Observe se as rupturas estão distribuídas uniformemente ou se estão concentradas em uma ou duas pernas apenas. Neste caso há o perigo dessas pernas se romperem antes do cabo. É importante também observar a localização das rupturas, se são externas, internas ou no contato entre as pernas.

2 - Cabos de aço

Substituição de cabos:

NOTA:

Ao examinar um cabo de aço, se for encontrado algum defeito considerado grave, o cabo deve ser substituído mesmo que o número admissivel de arames rompidos não tenha atingido o limite encontrado na tabela, ou até mesmo sem ter nenhum arame rompido.

A inspeção visual de um cabo se sobrepõe a qualquer norma método de substituição dos mesmos.

Mesmo que um cabo trabalhe em ótimas condições chega um momento em que, após atingir sua vida útil normal necessita ser substituído em virtude do seu desgaste, de arames rompidos, etc.

A dificuldade maior consiste em determinar o momento certo para trocar um cabo, ou seja, antes de comprometer a segurança. Abaixo são representados os principais pontos que determinam a substituição.

- Os arames rompidos, visíveis no trecho mais prejudicado, atingirem os seguintes limites:
 - 6 fios rompidos em um passo
 - 3 fios rompidos em uma única perna
- Aparecer corrosão acentuada: este problema pode ser totalmente evitado com a lubrificação;
- Os arames externos se desgastarem mais do que 1/3 do seu diâmetro original;
- O diâmetro do cabo diminuir mais do que 5% em relação ao seu diâmetro nominal;
- Aparecerem sinais de danos por alta temperatura no cabo;
- Parecer qualquer distorção no cabo, como as ilustradas:



3 - Manutenção do guincho hiudráulico

Fabricante	Tipo de óleo			
Castrol Petrobrás Esso Ipiranga Mobil Shell	Castrol Hipoy B -140 Lubrax TRM-5 SAE 140 Esso GX 140 Nuto Ipigerol SP 140 Mobilube HD-140 Shell Spirax 140 HD			
Texaco	EP - 95VV - 140 Rando			

A lubrificação, quando feita com produtos de qualidade e nos períodos recomendados, proporciona garantia de vida mais longa para as peças vitais do seu equipamento.

3.1 - Verificação do nível de óleo

Verifique o nível a cada 50 horas, completando se necessário; com o nível normal, o óleo deverá escorrer pelo pórtico de enchimento.

O caminhão deve estar nivelado.

3.2 - Troca de óleo do guincho

A primeira troca do óleo deverá ser feita nas primeiras 50 horas de operação e a cada 500 horas subseqüentes. O óleo deverá ser inspecionado a cada 200 horas quanto à presença de impurezas.

Identificação dos bujões:

- 1 Bujão de nível: localizado na face lateral do redutor. O nível deve atingir a borda do orifício.
- 2 Bujão de abastecimento.
- 3 Dreno: com o óleo em temperatura de funcionamento, retire o bujão na lateral do redutor.
- OBS: Nas operações de abastecimento, certifique-se de que o óleo lubrificante alcance todos os componentes internos do guincho, procedendo da seguinte forma:

Acione o guincho nos dois sentidos; aguarde o assentamento do óleo e verifique o nível, completando se necessário.







NOTA:

Faça a troca com óleo em temperatura normal de funcionamento, para assegurar o completo escoamento do óleo e impurezas contidas no mesmo.

4.1- Cuidados com o sistema hidráulico

- Impurezas de qualquer natureza são inimigas do sistema hidráulico, e a melhor prevenção é impedir sua entrada;
- Ao adicionar óleo hidráulico, certifique-se de que esse óleo, funís e recipientes estejam perfeitamente limpos;
- Jamais use óleos de qualidade inferior, duvidosa ou não especificada;
- Nunca empregue o óleo de um recipiente que tenha permanecido destampado, porque provavelmente conterá água e impurezas abrasivas. É preferível inutilizar alguns litros de óleo do que correr o risco de danificar o sistema hidráulico:
- Os recipientes onde o óleo é armazenado, devem ser conservados em lugar limpo e seco para evitar contaminação do óleo.
- Não é suficiente apenas conservar bem fechados os tambores e /ou latas, pois a umidade do ar pode penetrar e misturar-se ao óleo;

CUIDADO!

- Óleo hidráulico sob pressão pode penetrar na pele;
- A sujeira é a maior inimiga do sistema hidráulico;
- Use um recipiente adequado para recolher os líquidos drenados em local apropriado, evite contaminar o solo e rios ou esgotos.
- Acondicione os líquidos drenados em local apropriado, evite contaminar o solo, rios ou esgoto.

Nunca misture óleo de marcas diferentes, mesmo entre os recomendados pela fábrica. Isto porque, cada óleo, de acordo com sua origem pode conter diferentes aditivos. Os quais misturados entre si, causam efeitos negativos ao sistema hidráulico, podendo danificá-lo.

Por esse motivo, aconselhamos manter sempre pequeno o estoque do mesmo óleo empregado no sistema, para abastecer o mesmo quando for necessário;

- Ao reinstalar bombas e redutores, preencha as carcaças com óleo hidráulico antes da partida;
- Sempre troque o óleo com equipamento em temperatura normal de funcionamento;
- Ao preencher o circuito hidráulico com óleo novo, faça todos os sistemas hidráulicos funcionar sem carga por alguns minutos para a eliminação do ar contidos nas linhas e carcaças;
- Jamais acione o motor com o reservatório hidráulico vazio;
- Não utilize trapos ou estopas para vedar as tubulações e conexões, nem para secar peças;
- Corrija sempre qualquer vazamento que aparecer no sistema hidráulico;
- Nunca tente operar estando o sistema com ar;
- Mantenha o respiro do reservatório hidráulico, bem como os filtros, sempre em boas condições.

4.2 - Tabela de óleos hidráulicos recomendados

Um óleo hidráulico de qualidade é a solução para um bom desempenho, sem contratempos e com menos manutenção para o sistema hidráulico.

Portanto, recomendamos utilizar, para o sistema hidráulico, os óleos indicados ou equivalentes, conforme tabela ao lado. Os mesmos preenchem os requisitos e propriedades anti-oxidantes, anti-espumantes, anti-corrosivos, anti-desgastantes, etc.

Fabricante	Tipo de óleo
Bardhal Castrol Esso Ipiranga Mobil OIL Petrobrás Shell	Maxlub MA-20 Hyspin AWS 68 Nuto H 68 Ipitur Aw 68 DTE 26 Lubrax Industrial
Mobil OIL Petrobrás	DTE 26 Lubrax Industrial

4.3 - Verificação do nível de óleo hidráulico (a cada 20 horas ou diariamente):

O nível pode ser facilmente verificado através do visor (1), que incorpora também um termômetro.


Para verificar o nível - que deve ficar entre as marcas de MIN e MAX:

- * O caminhão deve estar nivelado;
- O motor deve ser desligado;
- * Todos os cilindros hidráulicos devem estar na posição de "transporte", ou seja, recolhidos;
- * O óleo não deverá estar totalmente frio, já que com o aquecimento, seu volume aumenta em função da dilatação. Se necessário, acione o sistema hidráulico através da tomada de força, acelere o motor e deixe as alavancas na sua posição neutra. Após 5 minutos, desligue o motor e verifique o nível.

Se necessário, complete o nível através do bocal/ respiro (2), com um dos óleos recomendados acima.



- A Nível do óleo
- B Indicação da temperatura



- 1 Se o nível estiver excessivamente alto, o óleo poderá atingir o filtro de ar do respiro e vazar:
- 2 Se estiver excessivamente baixo, haverá possibilidade da bomba e do motor hidráulico ficarem sem alimentação, produzindo espuma, superaquecimento e avarias no sistema hidráulico;
- 3 Não esqueça!!! Use sempre o mesmo óleo.
- 4 Inspecione periodicamente todo o sistema hidráulico quanto a vazamentos: eventuais pontos de vazamento devem ser eliminados, completando-se o nível do óleo em seguida.

4.4 - Troca do óleo hidráulico:

- Primeira troca: com 250 horas de operação. Com este procedimento, evita-se que as impurezas permaneçam no circuito e provoquem danos ou desgaste prematuro.
- Trocas posteriores: Cada 1000 horas ou anualmente o que ocorrer primeiro.
- Capacidade do reservatório: 120 litros
- Óleos recomendados: veja página anterior.

Procedimento para troca do óleo e filtros:

- a) Com óleo em temperatura normal de funcionamento, coloque o equipamento sobre uma superfície plana e livre de obstáculos;
- b) Levante e estenda totalmente a lança (cilindros hidráulicos totalmente estendidos). Nesta operação, leva-se ao reservatório hidráulico o óleo contido no lado da haste dos cilindros;
- c) Levante totalmente as sapatas estabilizadoras e deixe os braços de extensão recolhidos;
- d) Desligue o motor e remova o bujão de dreno na lateral do reservatório - figura acima;
- e) Com o motor desligado, acione as alavancas de comando da lança no sentido de recolhelas e abaixa-las completamente. Nesta operação, o óleo contido no lado oposto à haste dos cilindros é enviado ao reservatório de onde será drenado;



- f) Faça a manutenção do filtro do respiro veja pág 43;
- g) Faça a manutenção do filtro de sucção veja pág. 44;
- h) Faça a manutenção do filtro de pressão (ou retorno) veja pág 45;
- i) Reinstale o bujão de dreno e abasteça o reservatório até o nível máximo;
- j) Faça o procedimento de eliminação do ar do sistema conforme descrito no próximo item;
- Complete novamente o nível, seguindo o procedimento descrito acima;
- m) Inspecione o sistema hidráulico e pontos de montagem de filtros quanto a eventuais vazamentos - corrigindo-os se necessário.

4.5 - Eliminação de ar do sistema hidráulico

O procedimento de eliminação do ar, descrito aqui, deve ser efetuado:

Quando o equipamento for colocado em funcionamento pela primeira vez;

Após cada troca do óleo hidráulico; Após a realização de reparos e /ou substituição de componentes no sistema hidráulico;

Após longo período de inatividade do guindaste. Nestas situações, o equipamento somente deverá ser submetido à carga depois de efetuada a sangria.

Procedimento:

- a) Com as alavancas de controle hidráulico em neutro, faça o motor trabalhar em marcha lenta durante alguns minutos, depois de ter verificado o nível do óleo;
- b) Acelere o motor para 1500 a 2000 rpm e movimente várias vezes, todas as alavancas de comando, neutro para as 2 posições extremas (recolhimento / extensão total das hastes);
- c) Repita, alternadamente, 4 ou 5 ciclos completos para cada alavanca ou comando.
 Normalmente, a sangria do equipamento hidráulico estará terminada após dez a quinze minutos neste procedimento.


Um equipamento cujo sangria foi realizada corretamente, caracteriza-se pela:

- Ausência de espuma no óleo (mistura de óleo e ar no reservatório);
- Ausência completa de ruídos anormais no equipamento hidráulico e;
- Ausência de movimentos bruscos nas hastes dos cilindros.

4.6 - Limpeza do filtro de ar do respiro

O bocal do reservatório hidráulico possui um filtro de ar (respiro) incorporado, cujo finalidade é permitir que o ar entre e saia do mesmo quando os cilindros hidráulicos são estendidos ou recolhidos.

O filtro de ar do bocal deve ser limpado a cada 250 horas no máximo. Em lugares com muita poeira ou sob condições severas de trabalho, realizar esta limpeza com mais freqüência. Um filtro de ar demasiadamente sujo ou obstruido, causará problemas ao sistema hidráulico. Limpe a face superior do reservatório, evitando que impurezas venham a cair no óleo hidráulico.



4.7 - Manutenção do Filtro de Sucção do Sistema Hidráulico

A primeira limpeza (equipamento novo), limpeza do filtro deve ser efetuada após 250 horas de trabalho.

O filtro localiza-se no interior do reservatório de óleo, na linha de sucção. Para retirá-lo, limpe o reservatório, drene todo o óleo e remova os 6 parafusos.


A limpeza deve ser feita com solvente e ar comprimido. Na falta de ar comprimido, use uma escova macia, não usando qualquer ferramenta de ponta, como chaves de fenda, punções, etc.

Se o filtro apresentar deformações ou furos na malha substitua-o.

OBS: Verifique o interior do reservatório: se necessário, faça uma limpeza, removendo todo e qualquer sedimentação no fundo do mesmo. Não use estopas para esta operação.

Reinstale o conjunto do filtro tela de sucção seguindo o procedimento na ordem inversa, utilizando uma junta nova sob a flange de sucção.

Reabasteça o sistema hidráulico com óleo recomendado. Veja pág. 41.



NOTA:

Ao fazer a manutenção do filtro de sucção ou em outro componente, onde se torne necessário estancar (obstruir) a saída do óleo, introduza a ferramenta no bocal dentro do reservatório. Para isso remova a tampa superior.


4.8 - Manutenção do Filtro de Retorno do Sistema Hidráulico


A primeira troca (equipamento novo) do filtro deve ser efetuada após 300 horas de trabalho. Após, as próximas trocas deverão ser efetuadas no intervalo máximo de 600 horas de funcionamento. Se o elemento for trocado nos intervalos recomendados, poderão ser evitadas avarias no sistema hidráulico, devido ao óleo não filtrado.


O filtro da linha de retorno está localizado atrás da cabina do caminhão, próximo do comando hidráulico.

Para remover o elemento filtrante:

a) Remova o elemento (1) e de maneira inversa instale um novo e genuíno Madal Palfinger.







CUIDADO!

- Ao trocar o elemento filtrante, verifique sempre se a passagem livre by-pass está funcionando corretamente;
- O alojamento do filtro deve ser lavado com solvente e secando-o em seguida com ar comprimido;
- Todas as peças de vedação deverão estar limpas e em perfeito estado;
- Peças de vedação em mau estado, deverão ser substituídas.

5 - Conservação do equipamento em períodos inativos

Os cuidados dispensados ao equipamento durante os períodos inativos (se houverem, podem ser tão importantes quanto aqueles adotados nos períodos de uso intenso).

O primeiro passo é a limpeza rigorosa de todas as partes. O acumulo de barro, óleo e graxa que se aderem ao equipamento favorecem condições de umidade, provocando a oxidação;

- a) Para a limpeza, pode-se usar água (inclusive quente ou vapor), ar comprimido ou aspiradores do tipo industrial. Todos os componentes devem receber cuidados especiais;
- b) Após a limpeza, deixe as carenagens removidas para facilitar a secagem dos componentes internos:
- c) Estenda totalmente a lança, permitindo a completa secagem e lubrifique as superfícies deslizantes com graxa conforme descrito nas pg. 35;
- d) Lubrifique também os cabos de aço. Veja pág. 36 e 37;
- e) Após a limpeza engraxe todos os pinos graxeiros identificados nos itens pgs. 34 e 35;
- f) Retoque a pintura nos locais descascados e/ ou arranhados.)

- g) Faça a manutenção do sistema hidráulico óleo e filtros - conforme descrito nas pgs 40 a 44;
- h) Recolha a haste de todos os cilindros hidráulicos, evitando que as haste dos mesmos fique exposta.
 - OBS: Não coloque graxa ou tintas nas hastes nem as lave com solvente, pois isto danifica as vedações.
- i) Observe a existência de eventuais vazamentos de óleo e corrija, se houver.

NOTAS:

- 1 Leia o Manual do caminhão, sobre as recomendações do respectivo fabricante quanto a conservação do caminhão inativo.
- 2 Durante o período inativo, todos os cilindros hidráulicos do guindaste, inclusive os das sapatas, devem ficar recolhidos. Pode ser adequado apoiar os eixos do caminhão sobre calços para evitar a deformação dos pneus. Consulte o Manual do caminhão.

6 - Análise de anormalidades no funcionamento

6.1 - No sistema hidráulico

O sistema hidráulico é responsável pelo acionamento do guindaste e sapatas. O sistema hidráulico é constituído por componentes de precisão, que exigem cuidados. Leia e siga as instruções contidas no capítulo 4 pág. 40. Desse modo, a ocorrência de problemas como os apresentados abaixo é reduzida ao mínimo.

ANORMALIDADE	CAUSAS	SOLUÇÕES
1 - Pressão baixa e pouca vazão:	a) Filtro de sucção obstruído; b) Entrada de ar na sucção da bomba, impedindo o escoavamento, causando ruído e ação irregular nos sistemas; c) Óleo de viscosidade incorreta; d) Bomba com desgaste generalizado; e) Palhetas gastas ou quebradas.	 a) Limpe ou troque o filtro; b) Verifique a linha de sucção da bomba: troque mangueira ou reaperte flange e braçadeiras; c) Utilize um dos óleos recomendados; d) Revise ou troque a bomba; e) Revise ou troque a bomba.
2 - Bomba produz ruído anormal:	 a) Filtro de sucção obstruído; b) Entrada de ar na via de sucção; c) Óleo de viscosidade incorreta; d) Desgaste em componentes internos da bomba. 	a) Limpe ou troque o filtro;b) Reaperte braçadeiras e flanges;c) Troque o óleo por um recomendado;d) Troque o reparo ou a bomba completa.
3 - Pressão baixa no sistema	a) Problema na bomba; b) Válvula(s) de alívio desregulada(s); c) Vazamento interno em cilindros(s); d) Trabalho repetitivo e constante por longo período.	a) Veja o item (1) acima; b) Chame a assitência técnica; c) Troque o reparo do(s) cilindro(s) afetado(s); d) Troque o reparo das(s) válvulas(s) afetada(s); e) promover intervalos de paradas, ou instalar um sistema de arrefecimento suplementar.
4 - Aquecimento excessivo do óleo:	 a) Válvula(s) de alívio com pressão muito baixa; b) Vazamentos internos nos componentes, devido ao desgaste; c) OBstruções nas passagens de óleo hidráulico. 	a) Chame a assitência técnica;b) Troque o reparo ou os componentes afetados;c) Verificar e obstruir.

SEÇÃO 05

GARANTIA E ENTREGA TÉCNICA

1- Identificação do guindaste

Ao solicitar peças de reposição ou qualquer informação referente ao seu guindaste da Fábrica ou Revendedor Autorizado, é muito importante mencionar os dados que identificam seu equipamento.

Modelo: MD 120
Série: ______
Ano de Fabricação: ______

Estas informações estão na placa de identificação fixada no lado direito do suporte do assento do operador, na cabina .

É de suma importância citar corretamente os dados da peça ou acessório para o qual se destina, veja o catálogo de peças que acompanha o guindaste. Informações corretas proporcionam entregas rápidas e menor tempo de máquina parada.

Para fazer pedido de peças, é muito importante que você informe a série e o ano do seu equipamento.





2- Termo de garantia Madal

I - PRAZO E NORMAS GERAIS DA GARANTIA

- 1.A MadalPalfinger garante o produto acima identificado pelo prazo de 180 dias da data da sua entrega, contra defeitos de projeto e fabricação ou decorrentes de vícios de qualidade do material.
- 2.A garantia somente será atendida pela Assistência Técnica MadalPalfinger mediante a apresentação deste Termo, da Nota Fiscal de aquisição do produto e do "Relatório de Inspeção, Revisão e Certificado de Entrega" do mesmo.
- 3.A MadalPalfinger. e sua rede Autorizada são as únicas empresas habilitadas e legalmente capazes de aceitar e atender, ou rejeitar solicitações de Garantia.
- 4.A Garantia será prestada nas instalações da MadalPalfinger ou nas oficinas de sua rede Autorizada. Fora destes locais, as despesas com deslocamento e estada do(s) técnico(s) são de responsabilidade do cliente.
- 5.A substituição ou reparo em garantia será efetuada no menor prazo de tempo possível, compatível com a extensão e natureza do objeto do atendimento; eventuais retardos na aplicação da garantia não dão direito a ressarcimento por perdas e danos, nem à prorrogação do prazo de garantia.
- 6.A utilização dos serviços da Assistência Técnica MadalPalfinger durante o prazo da Garantia não implica na possibilidade de suspensão dos pagamentos estipulados no contrato de compra e venda.

As peças e/ou partes substituídas são direito de propriedade do fabricante.

II - EXCLUDENTES DA GARANTIA

"Não são cobertas pela Garantia as despesas de viagem e estadia dos técnicos da Madal, transporte, frete, seguros, utilização e locação de reboques, danos materiais ou pessoais decorrentes de acidentes causados por culpa dos operadores, além de não cobrir:

"Os itens de consumo ou desgaste natural pelo uso, tais como componentes elétricos (lâmpadas, solenóides, etc.), óleos hidráulicos ou lubrificantes, graxas, combustível, reparos de cilindros hidráulicos, de bombas hidráulicas, de comandos direcionais e de válvulas, filtros de óleo e de ar, lonas e pastilhas de freio, e respectivos serviços de substituição.

" Os componentes cuja garantia é fornecida diretamente por seus respectivos fabricantes, tais

III - INVALIDADE DA GARANTIA

A Garantia fica automaticamente invalidada se ocorrer uma das situações conforme abaixo e no verso:

1.O equipamento deverá ser operado somente por profissional(is) que possuam certificado de operador, (treinado por instrutor técnico em operações de máquinas para movimentação de cargas) ou que já possuem experiência mínima comprovada de 5 anos.

2- Termo de garantia MadalPalfinger

- 2. Mau uso ou emprego fora das características técnicas do produto, negligência ou inabilidade do operador, ou inobservância das normas de manutenção e segurança inerentes ao equipamento, conforme recomendação constante no MANUAL DO PROPRIETARIO.
- 3.Alteração das pressões e/ou violação de lacres do sistema hidráulico, bem como abrir bomba(s), comando(s), válvulas hidráulicas e outros componentes não autorizados por escrito pela fábrica.
- 4. Emprego de óleos e filtros diferentes ou não substituídos no período (horas) conforme recomendação constante no manual do proprietário. Esta falta de manutenção também impede a concessão de garantia nos itens hidráulicos como Bomba(s), Cilindro(s), Comando(s), Motor(es), Válvula(s) e seus respectivos componentes.
- 5.Uso de acessórios, dispositivos, peças de reposição e componentes não originais MadalPalfinger, ou não aprovados pela mesma.
 - 6. Intervenção por oficina não Autorizada MadalPalfinger.
- 7. Uso de componentes propulsores (tomadas de força e bombas hidráulicas) não apropriadas e/ou com características técnicas diversas daquelas especificadas pela MADAL.
- 8. Montagem não realizada ou não autorizada pela MadalPalfinger ou pela rede Autorizada MadalPalfinger.
 - 9. Dano causado por acidente ou por agente da natureza (raio, enchente, etc.).
 - 10. Remoção ou adulteração da plaqueta de identificação do produto.

IV - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- 1.A Rede de Autorizadas tem a obrigação de fornecer a necessária assistência aos Produtos MadalPalfinger, tanto durante quanto após o período de garantia. O cliente, por seu lado, deve dirigir-se à oficina Autorizada ou diretamente a Assistência Técnica da MadalPalfinger para qualquer necessidade de caráter técnico, principalmente durante o período de garantia, sob pena de decadência do próprio direito à garantia.
- 2.O equipamento deverá ser removido á Assistência Técnica MadalPalfinger mais próxima, devendo ser apresentado este Termo, a Nota Fiscal de aquisição e o "Relatório de Inspeção, Revisão e Certificado de Entrega".
- 3.O departamento de Assistência Técnica e Peças da MadalPalfinger, possui a disposição técnicos qualificados a prestar-lhe as melhores orientações sempre que solicitado.

2- Termo de garantia MadalPalfinger

V - NOTAS GERAIS

- 1.A fim de evitar possíveis mal-entendidos, é indispensável que o cliente conheça os limites e a natureza da garantia concedida pela MadalPalfinger, mediante a leitura deste Termo.
- 2.Antes de utilizar o equipamento é indispensável ler atentamente o Manual do Proprietário (Operação e Manutenção), que acompanha cada produto MadalPalfinger, para poder operar com a máxima segurança. Uma boa manutenção e um correto uso são premissas indispensáveis para garantir um bom rendimento e segurança do equipamento.
- 3.Para garantir um constante e regular funcionamento do equipamento e para evitar perda da garantia, a eventual substituição de partes ou peças deve ser efetuada com componentes originais MadalPalfinger.
- 4. Qualquer acidente, envolvendo direta ou indiretamente um equipamento MadalPalfinger, deve ser comunicado à oficina Autorizada ou diretamente a Assistência Técnica da MadalPalfinger no período de 24 horas da ocorrência do evento.
- 5.A MadalPalfinger se reserva o direito de introduzir, a qualquer momento, toda e qualquer modificação em seus produtos, sem que isso gere obrigação de aplicar tal modificação nos produtos já vendidos, entregues ou sobre pedidos em carteira para entrega futura.
- 6.Este termo de garantia somente é válido se estiver preenchido e assinado pela MadalPalfinger.

3- Entrega Técnica

Relatório de Inspeção, Revisão e Certificado de Entrega

MADAL PALFINGER Rela	ório de Inspeção, Revisão e Certificado de E	ntrega 0000				
IMPORTANTE Nenhuma reclamação será ac este formulário não tiver completamente preenchido e recebido na Madal até 20 dia a entrega do equipamento. MadalPalfinger - Depto. Assis Técnica, Peças e Expedição Rua Hávio Francisco Bellir 95098-170 Caxias do Sul Fone/Fax: (54) 213.2766	sido sido la veículo: N.°L Ex.: Roprietário: UF: Fone: Pedido: Pedido: If a solution in the control of the cont					
2. Manual do Proprietário e Catálogo de peças:	DiasHoras Controle de Col Bomba Hi	•				
	N ^a	arca:				
7. Nivel, Troca Líquido Freio: 8. Nivel Troca de Óleo Motor: 9. Nivel, Troca Óleo Caixa de Câmbio:	N°					
Nivel, Troca Óleo Diferencial: Nivel, Troca Óleo Hidráulico e Filtros: Nota 1 ^a : O Sistema Hidráulico está com Óle	N"	N° Marca:				
13. Pressão dos Pneus Nota 2ª: "Antes de remover qualquer um do	Cilindran	Hidráulicos				
15. Pressão Sist. Giro	Sapatas T:					
18. Func. Cil. Hidráulicos:	Elevação:					
23. Inst. de operação/Carga e Sobrecarga:	Direção:	, ·				
24. Leitura e Interpretação do Gráfico:	Side-shift:					
O Proprietário certifica haver recebido o equipamento acima descrito, testado e em perfeitas condições, bem como ter tomado conhecimento do Termo de Garantia e Instruções acima indicadas.						
Data://		ta://				
Expedição Nome:	Nome:	nspetor Técnico				